



Tableau des tailles Arai



A. Pour obtenir la taille adéquate du casque, veuillez placer un mètre ruban, environ 1 cm au-dessus de l'oreille autour de la tête, en passant par la partie la plus large. Consulter la taille obtenue dans le tableau...

Tailles des casques									
Tour de tête en cm	49/50	51/52	53/54	55/56	57/58	59/60	61/62	62/64	65/66
Taille pour la commande	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL